



ST 2,5

ST / STU 1, ST / STU / STU 2,5



ST.. Drehzahlsteller
 STU... Drehzahlsteller
 STS... Drehzahlsteller
 Klemme 1 Zusätzlicher Anschluss (ohne Regelung)
 M1 Ventilator